

# Rundsteuerung EW-Braunau

Zur Vermeidung von Spitzenbelastungen beim Strombezug sind folgende Steuerungen beim Technischen Werk Elektrizität Braunau definiert:

Kommando	Anlage		Schaltzeit	Abhängigkeit
000	öffentl. Beleuchtung Halbnacht	Aus	00:10 – 05:50	Dämmerung
001	öffentl. Beleuchtung Ganznacht			Dämmerung
025	Hochtariftarif Mo.-Fr	Ein	07:00 – 20:00	
030	Boiler 8h		Lastabhängig	Niedertarif
031	Boiler 8h		Lastabhängig	Niedertarif
032	Boiler 6h		Lastabhängig	Niedertarif
033	Boiler 4h		Lastabhängig	Niedertarif
034	Boiler 4h		Lastabhängig	Niedertarif
035	Boiler 4h		Lastabhängig	Niedertarif
036	Boiler 4h		Lastabhängig	Niedertarif
047	Boiler (Landwirtschaft) mit Tagesnachladung		Lastabhängig	
040	Elektrospeicherheizung	Ein	22:00 – 05:30	
041	Elektrospeicherheizung	Ein	22:10 – 05:30	
042	Elektrospeicherheizung	Ein	02:00 – 06:00	
043	Elektrospeicherheizung	Ein	00:00 – 06:00	
044	Elektrospeicherheizung Tag	Ein	13:00 – 17:00	
045	Elektrospeicherheizung Tag	Ein	14:30 – 16:30	
046	Elektrospeicherheizung Tag	Ein	08:00 – 17:00	
050	SS Waschautomat	Aus	18:30 – 19:30	
051	Wärmepumpen	Aus	18:30 – 19:30	

## Erklärung Kommando

	Schaltzeit Hochtariftarif von Montag bis Freitag
	Diverse Einschaltbefehle für Boiler mit verschiedenen Leistungen zur Vermeidung von Lastspitzen
	Diverse Einschaltbefehle zur Vermeidung von Lastspitzen
	Sperrzeiten der elektrischen Verbraucher